





**1**

1.1 Ankaraj, zemine beton dökülerek sabitlenmektedir.  
1.1 The anchorage is fixed by pouring concrete into the ground.

**2**

2.1 Armatür ankarağa takılır.  
2.1 The armature is attached to the anchor.

**3**

## ÖZELLİKLER / FEATURES

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| GÜÇ(WATT)                                  | 36W-72W-144W       |
| MODEL NO                                   | GR21               |
| GİRİŞ GERİLİMİ (INPUT VOLTAGE)             | 220-240VAC-50-60Hz |
| KORUMA SINIFI (PROTECTION CLASS)           | CLASS I - IP66     |
| ORTAM SICAKLIĞI (MAX. OPERATING TEMP.(ta°) | -20°+45°C          |

**Yalnızca bina dışı kullanım amaçlıdır. (For outdoor use only.)**

**GENEL KULLANIM BİLGİLERİ**

- 1.Güvenliğiniz için ürünün montajını yapmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Aksi taktirde elektrik çarpmasına sebep olabilirsiniz .
- 2.Montaja başlamadan önce sigorta veya şalteri kapalı konuma getiriniz.
- 3.Montajını uzman kişiler tarafından, yerel veya bölgesel kanunlara uygun yapınız .
- 4.Ürün çalışır vaziyette iken söküp takma işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- 5.Ürün 220-240VAC/50-60Hz geriliminde çalışır.
- 6.Ürün üzerindeki teknik değişiklikler imalatçıda saklı kalır .İmalatçı tarafından verilen kılavuz ve belgeleri saklayınız .
- 7.Hasarlı, eksik ekipman veya kırılmış ürünleri yetkili servis veya bayiden temin ediniz.
- 8.Ürün Y Tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürünün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.

**UYARI**

Bu armatürün içinde ki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.




**GENERAL INFORMATION**

- 1.For your safety, read the instruction manual carefully before installing and using the product. Otherwise, you may cause electric shock.
- 2.Before starting the installation, turn off the power
- 3.Installing must be carried out professionally in accordance with applicable national wiring and electrical operating conditions
- 4.Do not disassemble the product while is the connect to power
- 5.The product operates at 220-240VAC/50-60Hz voltage
- 6.Technical changes on the product are reserved for the manufacturer. Please keep the manual and documentation supplied by the manufacturer
- 7.Obtain the damaged, missing equipment or broken products from original manufacturer
- 8.The product has Y type connection (if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusivelyreplaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard)

**CAUTIONS**

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or qualified person.

## KABLO TALİMATI / WIRING INSTRUCTION

**ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER**

LAMPTIME ELEKTRİK A.Ş.  
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN 4 OSB ÖZLEM CAD.  
NO:51 KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

Tel / Phone:0.332.345 30 80

FAKS / FAX:0.332.345 49 90

e-posta / e-mail: bilgi@lamptime.com.tr